

แบบตรวจเช็คเครื่องฟั่นหมอกควันประจำปี ๒๕๖๙ วันที่ ..1.6..... เดือน ...มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕๖๙.....

หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔๗-๖๗-๐๐๐๙ ยี่ห้อ JET- FOG

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน

ก่อนเริ่มใช้งาน (Pre-Operation Check)

๑. ตรวจสอบเชื้อเพลิง: ใช้น้ำมันเบนซินธรรมดา เต็มให้พอดี (ไม่ควรเกิน ๖ เดือนเก่า) และตรวจสอบว่าไม่มีตะกอนในถัง หากมีให้ล้างก่อน ปกติ (/) ขำรุด ()

๒. ตรวจสอบน้ำยา: ตรวจสอบว่าอัตราส่วนผสมถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนด (เช่น ผสมน้ำยาควบคุมแมลงกับน้ำมันดีเซล/โซล่า) ปกติ (/) ขำรุด ()

๓. ตรวจสอบระบบลม : สูบลมในกระบอกสูบเบาๆ (๔-๕ ครั้ง) เพื่อให้มีแรงดัน ปกติ (/) ขำรุด ()

๔. ตรวจสอบหัวฉีด : ดูว่ามีเมือกหรือคราบน้ำยาอุดตันหรือไม่ ปกติ (/) ขำรุด ()

ระหว่างใช้งาน (During Operation)

๑. เติมน้ำมันก่อนน้ำยาหมด : น้ำมันต้องมีมากกว่าน้ำยาเสมอ เพื่อป้องกันไฟลุกที่ปลายท่อ

๒. จำกัดเวลาพ่น : ไม่ควรพ่นในแนวตั้ง/แนวนอนนานเกิน ๓๐ วินาที (อาจเป็นข้อแนะนำจากคู่มือรุ่นเก่า)

หลังใช้งาน (Post-Operation/Maintenance)

๑. ล้างถังและท่อ : ถ่ายน้ำยาออก ล้างถังน้ำมัน/น้ำยาด้วยน้ำมันเบนซิน/โซล่า (เขย่าและเทออก) เพื่อไล่คราบ.

๒. ทำความสะอาดหัวพ่น/ท่อภายใน : กำจัดคราบอุดตัน และทำความสะอาดลิ้นควบคุมอากาศ.

๓. ตรวจสอบยางสูบ : หากสูบไม่กินลม ให้ทาน้ำมันเครื่องบางๆ ที่ยางสูบ (ห้ามใช้จาระบี).

๔. ชนให้แน่น : ชนสกรูและน็อตต่างๆ ให้แน่น.

ปัญหาที่พบและการแก้ไข

๑. เครื่องไม่ติด : ตรวจระบบไฟ, น้ำมัน, และลองสูบลม

๒. น้ำมันไม่ขึ้น : ถ่ายน้ำมันเก่าออก ล้างถัง เติมน้ำมันใหม่

วิธีดับเครื่อง

๑. ปิดการไหลของน้ำยา

๒. กดปุ่มควบคุมน้ำมันลง

๓. สูบลมเข้าเครื่องประมาณ ๒-๓ ครั้ง

๔. คลายฝาถังน้ำมันและฝาถังน้ำยาเพื่อลดแรงกดดันในถัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจเช็ค

(นายอรรถพร อิ่มตัน)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็น
(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพร อิ่มตัน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

ความเห็น
(ลงชื่อ).....

(นางสาวฐิตาภา วัฒนโพธิ์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น
(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็น
(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

แบบตรวจเช็คเครื่องฟ่นละอองน้ำ LUV ประจำปี ๒๕๖๙ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๗-๐๐๐๘ ULV ยี่ห้อ super rotary

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน

การตรวจสอบก่อนการฉีดพ่น

๑. ตรวจสอบลักษณะภายนอกของเครื่องว่าอุปกรณ์ต่างๆ ครบหรือไม่ ปกติ (✓) ชำรุด ()
๒. ตรวจสอบปุ่ม ปิด/เปิด ของวาล์วว่าสามารถหมุน ปิด/เปิดได้ง่าย ปกติ (✓) ชำรุด ()
๓. ตรวจสอบว่าเชื้อเพลิงในเครื่องมีเพียงพอหรือไม่ ปกติ (✓) ชำรุด ()
๔. ตรวจสอบช่องทางกรองอากาศของใบพัดว่าสะอาดและไม่มีน้ำยาติดอยู่ ปกติ (✓) ชำรุด ()
๕. ตรวจสอบท่อทางเดินของน้ำยาว่ามีเพียงพอหรือไม่ ปกติ (✓) ชำรุด ()
๖. ตรวจสอบว่าไม่มีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดถูกถอดออกจากเครื่อง ปกติ (✓) ชำรุด ()
๗. ตรวจสอบปริมาณน้ำยาในถังน้ำยาเพียงพอ ปิดฝาแน่นพอ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ปกติ () ชำรุด ()
๘. ตรวจสอบสายสะพานว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ปกติ (✓) ชำรุด ()
๙. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกติ (✓) ชำรุด ()

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ใช้น้ำมันเบนซิน ผสมกับอโตลูปในอัตราส่วน ๕๐:๑ ให้เข้ากันดีก่อนแล้วจึงเติมลงในถังใส่น้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน ๕๐ ส่วน ต่อ ออโตลูป ๑ ส่วน)

วิธีการสตาร์ทเครื่อง

๑. โยกลวิทหลัก เปิด-ปิด เครื่องฟ่นไปที่ตำแหน่งเปิด (NO) อยู่ทางข้างล่าง
๒. ยก choke อากาศขึ้นเล็กน้อย/ให้อากาศไหลผ่านเข้าเครื่องและคันโยกอากาศยังสามารถปรับระดับความแรงของเครื่องได้
๓. กดลูกยางปั้มน้ำมัน ประมาณ ๔-๕ ครั้ง ให้ลูกยางปั้มน้ำมันดูดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมา
๔. ปรับก้าน choke อากาศให้อยู่ในตำแหน่งปิดด้านบน
๕. ดึงสายสตาร์ท เพื่อสตาร์ทเครื่องให้เครื่องทำงาน
๖. เมื่อเสียงเครื่องยนต์คลายจะติดให้ปรับก้าน choke อากาศให้อยู่ในตำแหน่งเปิดด้านบน แล้วดึงสายสตาร์ทต่อ
๗. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วควรติดเครื่องเดินเรียบ ๒-๓ นาทีก่อนทำการฉีดพ่น

การดับเครื่อง

๑. ถ้าวาล์วน้ำยาเปิดอยู่ให้ปิด ๒. ดึงคันบังคับไปที่ตำแหน่ง Down ๓. ย้าย The Engine Kill Switch ไปที่ Stop

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจเช็ค

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็น/.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัทธวรรณ อินตะ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

ความเห็น/.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฐิตาภา วัฒนโพธิ์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น/.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็น/.....

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เลขที่1.....

แบบตรวจเช็คเครื่องฟั่นหมอกควันประจำปี ๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๗-๐๐๐๗ ยี่ห้อ airofog

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำ

๑. ท่อความร้อนและหัวฉีด: ใช้แปรงลวดที่มากับเครื่อง แหะทำความสะอาดรูเล็กๆ ที่ปลายท่อ (หัวฉีด) ๗-๘ ครั้ง หรือจนรู้สึกว่ลื่นมือ เพื่อกำจัดคราบน้ำยาและเขม่า ทำทุก ๘-๑๒ สัปดาห์ หรือเมื่อใช้งานหนัก

ปกติ (✓) ชำรุด () อาการชำรุด

๒. เครื่องยนต์: เช็ดทำความสะอาดภายนอกด้วยผ้าชุบน้ำเปล่า

ปกติ () ชำรุด (✓) อาการชำรุดจุดระเบิดไม่ติด

๓. แบตเตอรี่ : ชาร์จไฟให้เต็มทุกครั้งหลังใช้งาน หรือตรวจสอบให้มีประจุอยู่เสมอ

ปกติ (✓) ชำรุด () อาการชำรุด

ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้งาน

๑. พักเครื่อง : หยุดพักเครื่องทุก ๑-๑.๕ ชั่วโมง และพัก ๓๐ นาทีเมื่อเปลี่ยนระบบการฟั่น

๒. เติมน้ำมัน/น้ำยา: ดับเครื่องยนต์ก่อนเสมอ

การเก็บรักษา (เมื่อไม่ใช้งานนานๆ)

๑. เทน้ำมันและน้ำยา: เทน้ำมันเครื่องยนต์และน้ำยาออกจากถังให้หมด

๒. ชาร์จแบตเตอรี่ : ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเก็บ และควรชาร์จทุก ๓ เดือนหากไม่ได้ใช้งานนาน

ความปลอดภัยที่สำคัญ

๑. อันตรายจากไฟ : การมีแก๊สสะสมในท่อระบายและประกายไฟจากการใช้งานอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

๒. เติมน้ำมัน : ปฏิบัติตามอัตราส่วนที่กำหนด และระมัดระวังการสูดดมสารเคมี

วิธีดับเครื่อง

๑. ปิดการไหลของน้ำยา

๒. กดปุ่มควบคุมน้ำมันลง

๓. สูดลมเข้าเครื่องประมาณ ๒-๓ ครั้ง

๔. คลายฝาถังน้ำมันและฝาถังน้ำยาเพื่อลดแรงกดดันในถัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจเช็ค

(นางสาวสุวิมล วัฒนโพธิ์ทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็นนายอัครมนต์ วัฒนโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....

(นายอัครมนต์ วัฒนโพธิ์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

ความเห็นนายอัครมนต์ วัฒนโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตติมา วัฒนโพธิ์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นนางสาวกัญญา ใจวังเย็น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายสง่า สิริทิแก้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิริทิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เลขที่
แบบตรวจเช็คเครื่องพ่นหมอกควันประจำปี ๒๕๖๙ วันที่ ..16..... เดือน ..มิถุนายน..... พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๕-๐๐๐๖ ยี่ห้อ Solution tanx

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน

ก่อนใช้งาน (ทุกครั้ง)

๑. ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง : เติมน้ำมันเบนซินผสมอโตลูปตามอัตราส่วนที่คู่มือกำหนด (ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ) ปกติ (/) ชำรุด ()

๒. ตรวจสอบน้ำยาเคมี : ผสมยาตามอัตราส่วน (เช่น ๑:๔๐ หรือตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์) กับน้ำมันดีเซล (สำหรับหมอก ควัน) ปกติ (/) ชำรุด ()

๓. ตรวจสอบความสะอาด : ดูว่ามีสิ่งสกปรกอุดตันในท่อส่งน้ำยา หรือหัวพ่นหรือไม่ ปกติ (/) ชำรุด ()

๔. ตรวจสอบสายท่อ : เช็คว่าน้ำมันและสายลมว่ามีรอยแตกหรือรั่วซึมหรือไม่ ปกติ (/) ชำรุด ()

ระหว่างการใช้งาน (สังเกต)

๑. เสียงเครื่องยนต์ : สตาร์ทติดง่าย เสียงสม่ำเสมอ ไม่สะดุด (ถ้ามีปัญหาอาจเกี่ยวกับหัวเทียน, คาร์บูเรเตอร์, หรือระบบ ไฟ) ปกติ (/) ชำรุด ()

๒. ลักษณะหมอกควัน : หมอกควันต้องขาวละเอียดสม่ำเสมอ หากเป็นควันดำหรือหยดเป็นน้ำ แสดงว่าส่วนผสมไม่ ถูกต้อง ปกติ (/) ชำรุด ()

หลังการใช้งาน (ประจำ)

๑. ทำความสะอาด : ล้างทำความสะอาดภายในหม้อต้ม และส่วนต่างๆ ของเครื่องทันทีหลังใช้งานเสร็จ เพื่อป้องกันการ อุดตัน

๒. ตรวจสอบหัวเทียน : ถอดมาดูว่ามีเขม่าเกาะมากเกินไปหรือไม่ และดัดเชียวหัวเทียนให้เหมาะสม (ถ้ามีปัญหาการ สตาร์ท)

จุดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ (มาตรฐาน WHO)

๑. ขนาดละออง (VMD): ต้องได้ค่า Volume Median Diameter (VMD) < ๓๐ ไมโครเมตร (µm) เพื่อให้ละอองจับตัว ยุงได้ดีที่สุด

๒. การผสมน้ำยา : อัตราส่วนที่ถูกต้องสำคัญมาก (เช่น เติมน้ำมัน ๑๐๐ ผสมน้ำมันก๊าด/ดีเซล ๘๐ ลิตร)

วิธีดับเครื่อง

๑. ปิดการไหลของน้ำยา

๒. กดปุ่มควบคุมน้ำมันลง

๓. สับลมเข้าเครื่องประมาณ ๒-๓ ครั้ง

๔. คลายฝาถังน้ำมันและฝาถังน้ำยาเพื่อลดแรงกดดันในถัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจเช็ค

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็น
(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....

(นายอัทธวรรณ อินตะ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

ความเห็น
(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น
(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็น
(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิริธัก)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เลขที่.....
แบบตรวจเช็คเครื่องพ่นหมอกควันประจำปี ๒๕๖๙ วันที่ ..16..... เดือน ..มิถุนายน.....พ.ศ. 2569.....

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๓-๐๐๐๕ ยี่ห้อ IGEBA แบบถังพลาสติก
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน
การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

๑. เติมน้ำมันเบนซินให้มีช่องว่าง ๑-๒ ซม. ปกติ (✓) ขำรด ()
๒. เติมน้ำยาเคมีให้มีช่องว่าง ๑-๒ ซม. ปกติ (✓) ขำรด ()
๓. ตรวจระบบไฟ ถ้าไฟอ่อนให้เปลี่ยนก่อนถ่าน ปกติ (✓) ขำรด ()

การติดเครื่อง

๑. ปิดฝาน้ำมันเบนซิน และฝาน้ำยา ปกติ (✓) ขำรด ()
๒. ดึงปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น ปกติ (✓) ขำรด ()
๓. กดปุ่มกระแสไฟ พร้อมสูบลม ๓-๕ ครั้ง ปกติ (✓) ขำรด ()
๔. เครื่องติดแล้ว อุ่นเครื่องประมาณ ๑-๒ นาที ปกติ (✓) ขำรด ()
๕. เปิดการไหลสารเคมีในการปฏิบัติงาน ปกติ (✓) ขำรด ()

ถ้าเครื่องไม่ติด

๑. ตรวจระบบไฟ ปกติ (✓) ขำรด ()
๒. ตรวจสอบน้ำมันที่รูเปิดฝา Air intake vale ปกติ (✓) ขำรด ()
๓. ตรวจสอบแผ่น Diapham ว่ามีคราบสกปรกหรือไม่ ปกติ (✓) ขำรด ()
๔. ถ้าน้ำมันไม่ขึ้น ให้ถ่ายน้ำมันเก่าออก และล้างถังให้สะอาด ถ้าไม่ขึ้นอีกให้ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องติดแต่น้ำยาเคมีไม่ออก

๑. ตรวจสอบหัวควบคุมการไหลของน้ำยาว่ามีการอุดตันหรือไม่ ปกติ (✓) ขำรด ()
๒. ถ้าอุดตันใช้เข็มเย็บผ้าเบอร์เล็กที่สุด แยกเศษผงออก ปกติ (✓) ขำรด ()
๓. ถ้าไม่อุดตันและน้ำยาเคมีไม่ออก ควรส่งเครื่องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปกติ (✓) ขำรด ()

ถ้ามีเปลวไฟออกมาจนเลยปลายท่อ

๑. ปรับอัตราการไหลที่มหนุของน้ำมันเชื้อเพลิง

วิธีดับเครื่อง

๑. ปิดการไหลของน้ำยา
๒. กดปุ่มควบคุมน้ำมันลง
๓. สูบลมเข้าเครื่องประมาณ ๒-๓ ครั้ง
๔. คลายฝาน้ำมันและฝาน้ำยาเพื่อลดแรงกดดันในถัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจเช็ค
(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็นนางสาวกัญญา ใจวังเย็น

ความเห็นนางสาววนิดา สมสวัสดิ์

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายอัทธวรรธน์ อินตะ)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

(นางสาวฐิตาภา วัฒนโพธิ์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นนางสาวกัญญา ใจวังเย็น

ความเห็นนางสาววนิดา สมสวัสดิ์

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(นายสง่า สิทธิแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

แบบตรวจเช็คเครื่องพ่นหมอกควันประจำปี ๒๕๖๙ วันที่ ...๑๕... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๐-๐๐๐๒ ยี่ห้อ IGEBA แบบถังสแตนเลส
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน
การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

๑. เติมน้ำมันเบนซินให้มีช่องว่าง ๑-๒ ซม. ปกติ (✓) ขำรด ()
๒. เติมน้ำยาเคมีให้มีช่องว่าง ๑-๒ ซม. ปกติ (✓) ขำรด ()
๓. ตรวจระบบไฟ ถ้าไฟอ่อนให้เปลี่ยนก่อนถ่าน ปกติ (✓) ขำรด ()

การติดเครื่อง

๑. ปิดฝาดังน้ำมันเบนซิน และฝาดังน้ำยา ปกติ (✓) ขำรด ()
๒. ดึงปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น ปกติ (✓) ขำรด ()
๓. กดปุ่มกระแสไฟ พร้อมสูบลม ๓-๕ ครั้ง ปกติ (✓) ขำรด ()
๔. เครื่องติดแล้ว อุ่นเครื่องประมาณ ๑-๒ นาที ปกติ (✓) ขำรด ()
๕. เปิดการไหลสารเคมีในการปฏิบัติงาน ปกติ (✓) ขำรด ()

ถ้าเครื่องไม่ติด

๑. ตรวจระบบไฟ ปกติ (✓) ขำรด ()
๒. ตรวจดูน้ำมันที่รูเปิดฝา Air intake vale ปกติ (✓) ขำรด ()
๓. ตรวจดูแผ่น Diapham ว่ามีคราบสกปรกหรือไม่ ปกติ (✓) ขำรด ()
๔. ถ้าน้ำมันไม่ขึ้น ให้ถ่ายน้ำมันเก่าออก และล้างถังให้สะอาด ถ้าไม่ขึ้นอีกให้ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องติดแต่น้ำยาเคมีไม่ออก

๑. ตรวจดูหัวควบคุมการไหลของน้ำยาว่ามีการอุดตันหรือไม่ ปกติ (✓) ขำรด ()
๒. ถ้าอุดตันใช้เข็มเย็บผ้าเบอร์เล็กที่สุด แยกเศษผงออก ปกติ (✓) ขำรด ()
๓. ถ้าไม่อุดตันและน้ำยาเคมีไม่ออก ควรส่งเครื่องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปกติ (✓) ขำรด ()

ถ้ามีเปลวไฟออกมาจนเลยปลายท่อ

๑. ปรับอัตราการไหลที่นมหนูของน้ำมันเชื้อเพลิง

วิธีดับเครื่อง

๑. ปิดการไหลของน้ำยา
๒. กดปุ่มควบคุมน้ำมันลง
๓. สูบลมเข้าเครื่องประมาณ ๒-๓ ครั้ง
๔. คลายฝาดังน้ำมันและฝาดังน้ำยาเพื่อลดแรงกดดันในถัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจเช็ค

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววนิดา สมสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็น (นายอรรถวรรณ อินตะ)

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถวรรณ อินตะ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

ความเห็น (นางสาวจิตาภา วัฒนโพธิ์ทอง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตาภา วัฒนโพธิ์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น (นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็น (นายสง่า สิทธิแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน